

# **LOGAN**

## **5 Механизмы и принадлежности**

**51A**

**МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

**52A**

**МЕХАНИЗМЫ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

**54A**

**ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА**

**55A**

**НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

**56A**

**НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА**

**57A**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА**

**59A**

**ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

**X90**

---

**АПРЕЛЬ 2004**

**Edition Russe**

Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели методы ремонта могут быть также соответственно изменены.

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения RENAULT.

# L90 - Глава 5

## Содержание

<b>51A</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	
	Ограничитель передней боковой двери: Снятие и установка	51A-1
	Замок передней боковой двери: Снятие и установка	51A-2
	Цилиндр замка передней боковой двери: Снятие и установка	51A-3
	Внутренняя ручка передней боковой двери: Снятие и установка	51A-4
	Наружная ручка двери: Снятие и установка	51A-5
	Механизм электростеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка	51A-6
	Стеклоподъемник передней боковой двери: Снятие и установка	51A-8
	Ручка стеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка	51A-10
	Кронштейн направляющего желобка передней боковой двери: Снятие и установка	51A-11
	Ограничитель задней боковой двери: Снятие и установка	51A-12
	Фиксатор замка задней боковой двери: Снятие и установка	51A-13
	Замок задней боковой двери: Снятие и установка	51A-14
<b>51A</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	
	Внутренняя ручка задней боковой двери: Снятие и установка	51A-16
	Механизм механического стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка	51A-17
	Ручка стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка	51A-19
	Кронштейн направляющего желобка задней боковой двери: Снятие и установка	51A-20
<b>52A</b>	<b>МЕХАНИЗМЫ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ</b>	
	Привод замка капота: Снятие и установка	52A-1
	Замок капота: Снятие и установка	52A-2
	Трос привода замка капота: Снятие и установка	52A-3
	Упор капота: Снятие и установка	52A-5
	Механизмы крышки багажника: Снятие и установка	52A-6
	Замок крышки багажника: Снятие и установка	52A-7
	Фиксатор замка крышки багажника: Снятие и установка	52A-8
	Цилиндр замка крышки багажника: Снятие и установка	52A-9

# Содержание

## 54A ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Ветровое стекло: Снятие и установка	54A-1
Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка	54A-5
Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка	54A-7
Заднее стекло: Снятие и установка	54A-9

## 55A НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Передний бампер: Снятие и установка	55A-1
Передний бампер: Разборка и сборка	55A-2
Задний бампер: Снятие и установка	55A-6
Декоративная накладка передней двери: Снятие и установка	55A-8
Декоративная накладка задней двери: Снятие и установка	55A-9
Защитная планка переднего крыла: Снятие и установка	55A-10
Защитная планка заднего крыла: Снятие и установка	55A-11
Экран передней колесной арки: Снятие и установка	55A-12
Экран задней колесной арки: Снятие и установка	55A-13
Фартук: Снятие и установка	55A-14
Задний бампер: Разборка и сборка	55A-15

## 56A НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА

Полурешетка ниши воздухозабора: Снятие и установка	56A-1
Наружное зеркало заднего вида Снятие и установка	56A-2
Стекло наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка	56A-3

## 57A ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

Приборная панель: Снятие и установка	57A-1
Центральная консоль: Снятие и установка	57A-12
Внутреннее зеркало заднего вида: Снятие и установка	57A-14
Сопло вентиляции на приборной панели: Снятие и установка	57A-15
Солнцезащитный козырек: Снятие и установка	57A-17
Поручень: Снятие и установка	57A-18

## 59A ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка	59A-1
Задний ремень безопасности	59A-2
Средний ремень безопасности на заднем сиденье: Снятие и установка	59A-4

## **Содержание**

**59A**

### **ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**


Замок ремня безопасности  
на переднем сиденье:  
Снятие и установка 59A-5

Замок ремня безопасности  
на заднем сиденье: Снятие  
и установка 59A-6




**СНЯТИЕ**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка передней двери).



Отверните болт (1).



Отверните винты (2).


Извлеките ограничитель из короба двери.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.


**СНЯТИЕ**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова, Обивка боковой передней двери).



Отсоедините:


- Тягу замка от фиксатора (1),
- Тягу привода наружной ручки (2).



Отверните винты (3).

Разъедините разъем.

Вытащите замок и тяги ручек (4).




Снимите электродвигатель привода замка (5) (в зависимости от уровня комплектации).

**УСТАНОВКА**


Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой передней двери).



Тягу замка от фиксатора (1).




Снимите вилку (2).

Снимите цилиндр замка.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**

Снимите:


- винт (1),
- внутреннюю ручку двери.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.


## **СНЯТИЕ**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой передней двери).



Извлеките тягу привода из держателя (1).

Отверните гайки (2).



Снимите ручку (3).

## **СНЯТИЕ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой задней двери).

Примечание:

В дальнейшем снятие производится также, как и снятие ручки передней двери.

## **УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА


Механизм электростеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка

51A

## СНЯТИЕ


Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывящихся элементов, Обивка боковой передней двери).

Опустите стекло.




Отверните винты (1).

Полностью поднимите стекло.



Закрепите клейкой лентой стекло в верхнем положении.




Отверните гайки (2).

Снимите механизм стеклоподъемника.

Разъедините разъем.

## УСТАНОВКА



Установите механизм стеклоподъемника.

Соедините разъем.


Установите гайки (3).

Установите стекло.

# МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Механизм электростеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка


51A



107945

Заверните, не затягивая болты (4).

Поднимите стекло.



109136

Заверните болты (4) через отверстия (5).


Проверьте работоспособность.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**


Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова, Обивка боковой передней двери).

Опустите стекло.




Отверните болты (1).

Полностью поднимите стекло.




Закрепите клейкой лентой стекло в верхнем положении.



Отверните гайки (2).


Снимите механизм стеклоподъемника.

**УСТАНОВКА**

Установите механизм стеклоподъемника.

Установите гайки (3).


Установите стекло.



108672

Установите, не затягивая болты (4).

Поднимите стекло.




109136

Заверните болты (4) через отверстия (5).

Проверьте работоспособность элементов, установленных на двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ**

Снимите ручку стеклоподъемника (1) с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА


Кронштейн направляющего желобка передней боковой двери: Снятие и установка

**51A**


## СНЯТИЕ

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой передней двери).

Частично выдвиньте направляющий желобок стекла из держателя.



Отверните болт (1).




Снимите держатель направляющего желобка.

## УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой задней двери).



Отверните болт (1).



Отверните винты (2).

Извлеките ограничитель двери из короба двери.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


## УСТАНОВКА

## Моменты затяжки


фиксатор

(21 Н·м)

## СНЯТИЕ



Снимите фиксатор замка двери (1).




Установите и отрегулируйте фиксатор замка двери.

Проверьте, плотно ли закрывается дверь.

Затяните требуемым моментом **фиксатор** ((21 Н·м))

**СНЯТИЕ**


Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой задней двери).




Извлеките направляющий желобок из держателя.

Отверните винты (1).

Снимите держатель.




Извлеките тягу привода ручки (2) из держателя (3).



Снимите:

- тяги (4),
- кронштейн(6)
- винты (5).

Извлеките узел.




Снимите:

- болт (7),
- электродвигатель привода замка (если он ф

## **УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ



Снимите:

- винт (1),
- ручку.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА


Механизм механического стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка

**51A**

## СНЯТИЕ


Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывящихся элементов, Обивка боковой задней двери).

Опустите стекло.




Отверните болты (1).

Полностью поднимите стекло.




Закрепите клейкой лентой стекло в верхнем положении.



Отверните гайки (2).

Снимите механизм стеклоподъемника.

## УСТАНОВКА



Установите механизм стеклоподъемника.


Установите гайки (3).

Установите стекло.

# МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Механизм механического стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка


**51A**



107964  
107964

Установите, не затягивая болты (4).

Поднимите стекло.




107966  
107966

Заверните болты (4) через отверстия (5).

Проверьте работоспособность элементов, установленных на двери.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ



Снимите ручку стеклоподъемника (1) с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок.


## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


**УСТАНОВКА**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов, Обивка боковой задней двери).

Частично выдвиньте направляющий желобок стекла из держателя.



Отверните винты (1).




Снимите держатель направляющего желобка.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ



108723  
108723


Снимите рукоятку привода (1) замка капота.

## УСТАНОВКА

Установите рукоятку.


**СНЯТИЕ**

Снимите передний бампер (см.55A, Наружные защитные элементы, Передний бампер).



108509

Отверните гайки (1).



108510

Снимите замок капота


Снимите трос привода замка (2).

**УСТАНОВКА**

Проверьте работу замка


Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ



Освободите трос от держателей (1).


Снимите передний бампер (см. 55А, Наружные защитные элементы, Передний бампер).




Снимите замок капота.

Снимите стопор (3).

Извлеките трос привода замка.




Отверните гайки (2).



Снимите рукоятку привода замка капота (4).

Отверните болт (5).



108637  
108637

Извлеките трос из заглушки (6).


Снимите трос привода замка капота.

## УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверьте работоспособность замка.


## СНЯТИЕ



## УСТАНОВКА




Закрепите защелками буфер капота.



Плоской отверткой нажмите на защелки (1).

## СНЯТИЕ




Снимите оттяжную пружину держателя (1).

Снимите пружину.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ



Отверните винты (1).


Извлеките тягу привода замка.

## УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверьте работоспособность замка.

## СНЯТИЕ



Снимите крышку (1).



Отверните болт (2).


Снимите фиксатор замка (3).

## УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверьте работоспособность замка.

## СНЯТИЕ



Снимите фиксатор.(1)



Снимите тягу (2) цилиндра замка.

Снимите цилиндр замка.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


**Необходимые приспособления и специинструмент**

**Ele. 1294-01** Приспособление для снятия рычагов стеклоочистителя

**Car. 1735** Защитная накладка приборной панели


**СНЯТИЕ****Примечание:**

При «снятии и установке» или замене обязательно заменяйте уплотнитель и установочные вставки. Эти детали могут заказываться отдельно.




107832

Снимите частично уплотнитель.(2)




108659

Снимите внутреннее зеркало заднего вида (1).




107833

Отсоедините облицовку стойки проема ветрового окна.




108663

Отсоедините облицовку (3).




108661

Снимите частично уплотнитель (4).




108662

Отсоедините облицовку.




107993

Снимите крышки.(5)




Отверните гайки (6).

Снимите рычаги стеклоочистителя при помощи приспособления (Ele. 1294-01).



Снимите уплотнитель (7).



Снимите уплотнитель (8).

Наклейте защитную ленту по периметру проема ветрового стекла.


Установите защиту на приборной панели (Car. 1735)

Прорежьте валик клея.

Снимите ветровое стекло.

## УСТАНОВКА

Наденьте новый уплотнитель на ветровое стекло.



Выполните предварительную установку.


Отрегулируйте зазоры и выступание:

Наклейте защитную ленту, чтобы отметить правильное положение ветрового стекла.


Прорежьте защитную ленту между ветровым стеклом и крышей.

Снимите ветровое стекло.

Методика подготовки и вклейвания, см. Техническая нота 560A, Общая методика вклейвания стекол.



Соблюдайте размер слоя клея.



Соблюдайте значения зазоров и выступания:

- « между ветровым стеклом и крышей »
- « между ветровым стеклом и стойками проема »

Наклейте защитную ленту (9) для фиксации ветрового стекла на период высыхания клея.

Установка производится в порядке, обратном снятию.


# ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка

**54A**

## СНЯТИЕ

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова, Обивка боковой передней двери).




107946

107946

Снимите внутренний подоконный уплотнитель.


Опустите стекло.



107950

107950


Снимите наружный подоконный уплотнитель.



107945

107945

Отверните винты (1).



107951

107951

Снимите стекло.


## УСТАНОВКА

Установите стекло.

# ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА


## Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка

54A



107945

Установите, не затягивая болты (2).



109136

Затяните болты (2) через отверстия (3).

Проверьте перемещение стекла.

Установка производится в порядке, обратном снятию.


# ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка


54A

## СНЯТИЕ

Снимите обивку задней двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова, Обивка боковой задней двери).




Снимите внутренний подоконный уплотнитель (1).



Извлеките направляющий желобок из кронштейна.


Снимите:

- винты (2),
- кронштейн.



Опустите стекло.

Снимите наружный подоконный уплотнитель (3).




Отверните болты (4).

# ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка

54A




107969  
107969

Снимите стекло.

## УСТАНОВКА

Установите стекло.




107966  
107966

Затяните болты (5) через отверстия (6).

Проверьте работу стеклоподъемника.

Установка производится в порядке, обратном снятию.



107964  
107964


Установите, не затягивая болты (5) .

**СНЯТИЕ**

Примечание:


При «снятии и установке» или замене, уплотнитель и установочные подкладки подлежат обязательной замене. Эти детали могут заказываться отдельно.

Снимите облицовку задней полки (см. 74A, Полки и задняя полка, Облицовка задней полки).




Снимите:

- винты (1),
- фонарь стоп-сигнала.



Наклейте защитную ленту по периметру проема заднего стекла и обивки крыши.

Прорежьте валик клея.




Снимите:

- установочные вставки (2)
- установочные подкладки (3)

**УСТАНОВКА**


Методика подготовки и вклейвания, см. Техническая нота 560A, Общая методика вклейвания стекол.



Соблюдайте размер слоя клея.

Вклейте заднее стекло.

Эта операция выполняется вдвоем с помощником.




108658

Соблюдайте значения зазоров и выступания:


- « между задним стеклом и крышей »
- « между задним стеклом и задними крыльями »

## СНЯТИЕ




Отверните винты (1).

Частично снимите грязезащитные щитки переднего колеса.




Отверните болты (3).



Отверните болты(4).

Снимите бампер (эта операция выполняется вдвоем с помощником):

Разъедините разъем противотуманных фар (если они есть).



Отверните винты (2).

## Примечание:

Для снятия-установки переднего бампера (см. главу 55A, Наружные защитные элементы, Снятие и установка переднего бампера ).

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.


# НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## Передний бампер: Разборка и сборка

55A


### РАЗБОРКА (ЭМБЛЕМА RENAULT)

Снимите передний бампер (с м. главу 55A, Наружные защитные элементы, Передний бампер).




Отсоедините декоративные накладки облицовки радиатора.

Отсоедините эмблему.




Отсоедините решетки бампера.



Отверните винты (1).

Разъедините разъем(2).

Снимите противотуманную фару (если она есть).



Снимите держатели (3).

Снимите кронштейн противотуманной фары.

### СБОРКА (ЭМБЛЕМА RENAULT)

Декоративные накладки облицовки радиатора подлежат замене после каждого снятия.

Очистите ГЕПТАНОМ место приклейки декоративных накладок облицовки радиатора.



# НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## Передний бампер: Разборка и сборка

55A

Установка производится в порядке обратном снятию.


### ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ БАМПЕРОВ С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ




Просверлите отверстия по окружности гнезд противотуманных фар.

Примечание:

Будьте осторожны, чтобы не повредить при этом кронштейн противотуманной фары.




Закончите обработку полукруглым напильником.



Зафиксируйте кронштейн противотуманной фары защелками (4).

### РАЗБОРКА (ЭМБЛЕМА DACIA)


Снимите передний бампер (с м. главу 55A, Наружные защитные элементы, Передний бампер).



108621

Отсоедините:

- декоративные накладки бампера,
- эмблему.




108619  
108619

Отверните винты (1).


Разъедините разъем(2).

Снимите противотуманную фару (если она есть).



108620

Отсоедините решетки бампера.



108618  
108618

Снимите держатели (3).

Снимите кронштейн противотуманной фары.

### **СБОРКА (ЭМБЛЕМА DACIA)**


Установка производится в порядке обратном снятию.

# НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


## Передний бампер: Разборка и сборка

55A

### ОСОБЕННОСТЬ УСТАНОВКИ БАМПЕРОВ С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ




109589  
109589




109591  
109591

Закончите обработку полукруглым напильником.



109590  
109590

Просверлите отверстия по окружности гнезд противотуманных фар.




108618  
108618

Зафиксируйте кронштейн противотуманной фары защелками (4).

#### Примечание:


Будьте осторожны, чтобы не повредить при этом кронштейн противотуманной фары.

## СНЯТИЕ




Отверните винты (1).


Частично снимите грязезащитный щиток.



Отверните винты (2).




Отверните винты (3).




Снимите фонарь освещения заднего номерного знака.

Разъедините разъем.



108500

Отверните винты (4).



108490

Снимите задний бампер.

Эта операция выполняется вдвоем с помощником.

## УСТАНОВКА


Установка производится в порядке, обратном снятию.

# НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Декоративная накладка передней двери: Снятие и установка

**55A**

## СНЯТИЕ



Отверните болт (1).




Снимите декоративную накладку.


## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ



Отверните болт (1).




Снимите декоративную планку, сдвигая ее к передней части автомобиля.

### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. **02A, Подъемное оборудование, Двухстоечный подъемник: Меры безопасности.**)



Отверните винты крепления (1).

Открепите накладку переднего крыла.

### УСТАНОВКА

Накладка подлежит замене после каждого снятия.


Очистите поверхность приклеивания накладки на переднем крыле **ГЕПТАНОМ**.

Приклейте накладку, совместив крепежные отверстия.

Заденьте накладку на переднем крыле винтами.

**СНЯТИЕ**

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. главу 02A, Подъемное оборудование, Двухстоечный подъемник: Меры безопасности).



Отверните винты крепления(1).

Открепите накладку заднего крыла.

**УСТАНОВКА**


Накладка подлежит замене после каждого снятия.

Очистите поверхность приклеивания накладки на заднем крыле **ГЕПТАНОМ**.


Установите и приклейте накладку.

Заденьте накладку на заднем крыле винтами.

### СНЯТИЕ



Отверните винты (1).




Снимите защелки (2) и (3) фиксаторы крепления подкрылка.

Снимите грязезащитный щиток.


### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНЯТИЕ



Отверните винты (1).



Снимите держатели (2).


Снимите грязезащитный щиток.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## СНИЯТИЕ ФАРТУКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОГО ЩИТКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. главу 02A, Подъемное оборудование, Двухстоечный подъемник: Меры безопасности.




111330

Снимите:

- держатель (1),
- винты крепления (2),
- фартук.

## СНИЯТИЕ ФАРТУКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОГО ЩИТКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. 02A, Подъемное оборудование, Двухстоечный подъемник: Меры безопасности.

111332  
111332

Снимите:


- винты крепления (1),
- фартук.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке обратном снятию.

**СНЯТИЕ**


Снимите задний бампер (с м. 55A, Наружные защитные элементы, Задний бампер).




Снимите буферы(1).

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке обратном снятию.


**СНЯТИЕ**

Снимите уплотнитель (1).




Снимите фиксатор.(6)

Снимите полурешетку ниши воздухозабора.(7)



Отсоедините шланг (2) от трубопровода (3).



Снимите фиксатор.(4)


Снимите полурешетку ниши воздухозабора.(5)

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

## **СНИЯТИЕ**

Снимите обивку двери (см. 72A, Обивка боковых открывающихся элементов кузова, Обивка боковой передней двери).



Отсоедините жгут проводов(1) (в зависимости от уровня комплектации).

Отверните винты (2).

Снимите зеркало.

## **УСТАНОВКА**


Установка производится в порядке, обратном снятию.

### Необходимые приспособления и специинструмент

Car. 1363

Приспособление для снятия стекла зеркала заднего вида

### СНЯТИЕ



Наклейте защитную ленту по периметру зеркала.

Действуя приспособлением (**Car. 1363**) как рычагом, высвободите стекло.

Отсоедините провода питания от наконечников (в зависимости от уровня комплектации).

### УСТАНОВКА

Установите стекло.

Закрепите стекло пружинными защелками.

**Необходимые приспособления и специнструмент**

**Ms. 1373** Съемник для аудиосистемы Philips

**Необходимое оборудование**


Диагностический прибор

**Моменты затяжки** 

гайки крепления подушки безопасности пассажира (8 Н·м)

винты крепления подушки безопасности водителя (6,5 Н·м)

болт крепления рулевого колеса (44 даН·м)




107832

Частично отсоедините уплотнители дверей.(1)

**СНЯТИЕ****ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

Перед выполнением работ с элементами системы пассивной безопасности необходимо заблокировать ЭБУ подушки безопасности с помощью **Диагностический прибор**(см. 88C, **Подушки безопасности и преднатяжители ремня безопасности, методика блокировки ЭБУ подушки безопасности**). При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).




107833

Снимите облицовки стоек проема ветрового стекла.


**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!**

Категорически запрещается работать с пиротехническими системами (подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности) вблизи источников тепла или открытого огня, так как существует опасность срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.




Снимите болты (2) крепления с каждой стороны приборной панели.




Снимите:


- болты (4) крепления с каждой стороны приборной панели,
- ручку корректора фар (5).




Снимите заглушки(3) с каждой стороны приборной панели.



Отверните болты (6).




Выверните винты (7) крепления модуля подушки безопасности, используя ключ торкс на 30).




Снимите:

- болт (9),
- рулевое колесо, предварительно установив колеса в положение для движения по прямой.




Разъедините разъем блока подушки безопасности (8) (в зависимости от комплектации).




Снимите:

- (10) болты,
- нижний облицовочный кожух.

107814  
107814

Снимите верхний подрулевой кожух.

107815  
107815

Отверните винт (11).


Разъедините разъемы.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед снятием узла необходимо пометить положение контактного диска:


- предварительно убедившись, что колеса установлены в положение для движения по прямой,
- зафиксируйте подвижную часть контактного диска липкой лентой.

Снимите контактный диск в сборе.




107816

Отверните болты (12).



107818


Снимите козырек щитка приборов.



107819


Выверните винты (13) крепления щитка приборов,

Разъедините разъемы.




107822

Снимите аудиоустановку с помощью приспособления (Ms. 1373)




107797



107798


Отсоедините снизу среднюю облицовку.



107865  
107865

Снимите среднюю облицовку.


Разъедините разъемы.



107799


Снимите:

- (14) болты,
- частично ручки управления системой отопления.







107800

Отверните болты (16).





107801

Отверните (15) винт.




Снимите диагностический разъем (17).

Отверните болты (19).




Снимите приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).


Разъедините разъемы.



Снимите заклепки (20).



Затяните требуемым моментом гайки крепления подушки безопасности пассажира (8 Н·м))




Снимите крышку вещевого ящика

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

### I - ОСОБЕННОСТИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в надежности соединения разъемов.




109242

Затяните требуемым моментом винты крепления подушки безопасности водителя ((6,5 Нм))(21) .

#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Разблокируйте ЭБУ подушки безопасности с помощью **Диагностический прибор** (см. 88C, **Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, методика блокировки ЭБУ подушек безопасности**).

Проверьте ЭБУ на одушек безопасности при помощи **Диагностический прибор**. Малейшее отступление от этих указаний может вывести системы безопасности из строя и даже вызвать самопроизвольное срабатывание подушек безопасности.



108382

Установите рычажные переключатели без перекоса относительно щитка приборов и панели приборов, установите оба облицовочных кожуха (с обязательным использованием штатных винтов).

Затяните до отказа винт (22).


#### II - ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО ДИСКА

Убедитесь, что колеса установлены в положение для движения по прямой.

Убедитесь в том, что лента контактного диска расположена по центру (**2,5 оборота в каждую сторону** ).

Установите узел на рулевую колонку и соедините все разъемы.

## III - ОСОБЕННОСТИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА



107859

107859

**ВНИМАНИЕ!**


Рулевое колесо должно свободно заходить в шлицы (шлизы имеют направляющие).

Не повредите направляющие шлицев.

Обязательно замените болт крепления после каждого снятия рулевого колеса.


Затяните требуемым моментом **болт крепления рулевого колеса ((44 даН·м))**.

## СНЯТИЕ




Снимите переключатель регулировки  
наружных зеркал заднего вида,

Разъедините разъем.




Снимите заглушку винта (2).




Выверните винт (3),

Снимите заднюю часть центральной консоли.



Отверните гайку (4),

Снимите чехол (5) с консоли.



107829

Снимите:


- винты (6),
- консоль.

Разъедините разъем прикуривателя (в зависимости от уровня комплектации).

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

### СНЯТИЕ




Снимите зеркало заднего вида (1).


### УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


## СНЯТИЕ



С помощью плоской отвертки снимите декоративное кольцо (1) вокруг сопла вентиляции.



Снимите внутреннее кольцо (3).




Отсоедините решетки (2).


# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА

Сопло вентиляции на приборной панели: Снятие и установка

57A



108719



108717


Отожмите защелки (4).

Снимите сопло вентиляции.


## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.


## СНЯТИЕ



Отверните (1)винт.



Снимите солнцезащитный козырек.




Снимите держатель солнцезащитного козырька (2).


## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**СНИЯТИЕ**



Снимите заглушки (1).



Отверните (2) винты.

Снимите поручень.


**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки 		
болт крепления катушки ремня безопасности		(21 Н·м)
крепления механизма регулировки по высоте		(21 Н·м)

## СНЯТИЕ

Снимите облицовку средней стойки (см. 71A, Внутренняя отделка кузова, Облицовка средней стойки).



Отверните болт (1).

Снимите катушку ремня безопасности.

Снимите механизм регулировки по высоте (если он есть).

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления катушки ремня безопасности ((21 Нбм))
- болты крепления механизма регулировки по высоте ((21 Нбм))

# ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Задний ремень безопасности



59A

### Моменты затяжки



болт крепления катушки (21 Н·м)

болты крепления ремня безопасности (21 Н·м)

### СНЯТИЕ




Отверните болты (1) крепления ремней безопасности




Отверните болты (2).

Приподнимите и снимите сиденье.


Снимите заднее сиденье.




Щипцами для снятия держателей извлеките держатели (3).



Отсоедините направляющие ремня (4), отжав пружинные защелки.



Снимите обивку задней полки.



Отверните болт (5).

Снимите катушку.

## УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления катушки ((21 Н·м))
- болты крепления ремня безопасности ((21 Н·м))


**Моменты затяжки** 

bolt	крепления катушки	(21 Н·м)
------	-------------------	----------

bolts	крепления ремней безопасности	(21 Н·м)
-------	-------------------------------	----------

**СНЯТИЕ**

Снимите облицовку задней полки (см. 74A, Задние полки, Облицовка задней полки).



Снимите:

- болт (1),
- центральную катушку.

**УСТАНОВКА**

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления катушки ((21 Нбм))
- болты крепления ремней безопасности ((21 Нбм))

# ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Замок ремня безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка

59A

## Моменты затяжки

гайку крепления замка ремня безопасности	(25 Н·м)
---------------------------------------------	----------


## СНЯТИЕ



108291

Отверните болт (1).

Снимите кожух (2).



108293

Отверните гайку (3).

Снимите замок ремня безопасности.

## УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом гайку крепления замка ремня безопасности ((25 Нм)).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

# ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Замок ремня безопасности на заднем сиденье: Снятие и установка

**59A**


## Моменты затяжки

болты замка безопасности	крепления ремня	(21 Н·м)
--------------------------------	--------------------	----------

## СНЯТИЕ



Снимите подушку заднего сиденья



Снимите:

- болт (1),
- замки ремней безопасности.

## Примечание:

Для снятия замков ремней безопасности снимать спинку сиденья не требуется.

## УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом **болты крепления замка ремня безопасности ((21 Н·м))**

Установка производится в порядке, обратном снятию.